

Használati utasítás

UV dual LED körömlámpa 54W



Műszaki adatok:

Névleges feszültség	220 - 240V
Elektromos energia	54W
Névleges frekvencia	50HZ
Kimeneti feszültség	12V
LED-ek száma	24LED
Méret	22x19x10.5cm

Megjegyzések

1. A lámpa első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Ne nézzen közvetlenül a LED-fénybe, mert ez károsíthatja a látását.
3. Ne használja a lámpát, ha a tápegység sérült.
4. A túl hosszú ideig tartó expozíció károsíthatja a bőrt.
5. Használjon LED-fényben történő gyógyításra tervezett termékeket.
6. Ne felejtse el kihúzni a készüléket a konnektorból, ha befejezte a használatát.
7. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

Használat módja:

1. Csatlakoztassa a tápegységet a lámpához. Ne tegye ezt nedves vagy nedves kézzel.
2. A készülék működésének megkezdéséhez a megfelelő üzemmódot kell kiválasztani.
3. A készüléken 4 gomb található 10s,30s,60s,99s (alacsony hőfok üzemmód).



4. Az "alacsony hőfok" üzemmódban a teljesítményt fokozatosan növeljük, hogy a lakk kikeményedése során fellépő esetleges kellemetlenségeket a lehető legkisebbre csökkentsük.
5. A lámpa 10s, 30s és 60s üzemmódban teljes teljesítményen működik.
6. Ha a felhasználó nem kapcsol be semmilyen üzemmódot, amikor a kezét a lámpába helyezi, az érzékelő bekapcsolja a lámpát. A maximális működési idő 120 másodperc.
7. Ha befejezte a munkát, kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a tápegységről.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhető a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokön kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag az erre felhatalmazott szerviztechnikus végezheti!
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon szervizhez!
a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolat megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉS

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközpontoz - így elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMAS MEGSZÜNTETÉSE A hulladék elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi elveknek megfelelően a nyersanyagok újrafeldolgozására szolgáló központokba kell küldeni. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat.

A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket a következők szerint kell kezelni



külön kell gyűjteni, majd az elektronikai és elektromos hulladékok gyűjtőhelyére kell vinni. Az elhasználadott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért a z o k a t a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy léghőri hatásoknak kitenni.

