

# MANUÁLISAN MŰKÖDŐ K-03 „MARSLAKÓ” TÍPUSÚ, ÓZONOS GŐZÖLŐ BERENDEZÉS (D808)

## I. Jellemzői:

1. tartósság
2. nemesacél fűtőszál,
3. Műanyagból készült, törésmentes tartállyal,
4. Európai kutatással fejlesztett vízszintmérővel ellátott, amely vízszint csökkenése esetén lekapcsolja a készüléket,
5. kényelmesség,
6. Nemesacél és szilikon gumi kivezető nyílása miatt nincs hagyományosan kellemetlen gumi szaga,
7. Szép és modern,
8. Alacsony költségű.

Szabvány szerinti hálózati feszültség: 220V-240V, 50HZ-60HZ

Maximum áramerősség: 750W

## II. Üzembe helyezés és használati utasítás ( ahogyan a képen látszik (A)):

1. Helyezze a berendezést stabilan a talpazatra!
2. Ellenőrizze, hogy a forró víz-tartály tömítése szorosan illeszkedjen!
3. A feltöltő nyíláson keresztül töltsse fel a tartályt az optimális vízmennyiséget mutató jelzésig!
4. Kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval!
5. Fűtéshez nyomja meg a panelen lévő kapcsológombot, vagy az ózon gombot!
6. Ha a készülék hosszabb ideig nincs használatban, teljesen ürítse ki a vizet a tartályból!

## III. FIGYELMEZTETÉS!

Ne döntse, vagy fordítsa fel a készüléket működés közben, vagy amíg víz van a tartályban!

Megfelelő vízmennyiség nélkül ne üzemeltesse a készüléket!

Rendszeresen tisztítsa a tartályt! ( Pl.: forralja át enyhén ecetes vízzel! )

Amennyiben vízkő-óldó, tisztítószereket használ, azzal SEMMI ESETRE SEM SZABAD a vizet forralni, mert a készülék járatait, fűtőszálat tönkretelheti!

A hálózati dugót húzza ki, mielőtt a vizes-tartályt eltávolítaná!

#### IV. Szerviz:

Gyártásra bocsátás előtt szigorúan tesztelt és bevizsgált készülék. Használata során bekövetkező bármilyen hibajelenség esetén, kérjük juttassa el szervizünknek a készüléket! **NEM RENDELTEÉSSZERŰ HASZNÁLATTAL A GARANCIA MEGSZŰNIK!**

Ez a készülék speciális vízérzékelő rendszerrel van ellátva. **CSAPVÍZZEL MŰKÖDIK!** Amennyiben a készülék nem gőzöl és víz van a tartályban, mégis sípoló jelzést ad, akkor a víz mennyisége, vagy minősége lehet a probléma oka.

Példák:

Túl sok víz-----> Készüléket kapcsolja ki, ürítse ki a vizet, indítsa újra a készüléket!

A víz túl zavaros -----> Kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa ki a tartályt, cseréljen vizet, indítsa újra a készüléket!

A készülék részei:

1. vízbetöltő nyílás
2. kezelőpanel
3. vízbetöltés maximum jelzése
4. tartály
5. kifúvó burkolata
6. kifúvó nyílás
7. állítható rúd

(A)

