

ELW-057 LCD Digitális HIDEG-MELEG Vasaló

Használati Utasítás



Mire jó a HIDEG-MELEG terápiás arcvasaló?

A HIDEG-MELEG terápiás elektrokozmetikai eljárással nagyon egyszerűen növelhető a hatóanyagok krémek bőrbe való bejuttatása, majd azon belül tartása és felszívódása. Segítségével és a többi kezelési mód együttes használatával még látványosabb eredményeket lehet elérni a kezeléseinkkel.

MELEG vasaló:

A Meleg bőrvasalással a kezelt bőrfelületet a testhőmérséklet fölé emelve (kellemes 40–45 Celsius fokra) a pórusok kinyílnak, a vérerek kitágulnak, a sejtek tápanyag- és oxigénellátása fokozódik. A bőrre felvitt hatóanyagok könnyen beszívódnak a mélyebb rétegekbe.

HIDEG vasaló:

A Hideg vasalóval (12-18 Celsius fok) az előzőleg megnyitott pórusok azonnal lezárhatók, így az úgynevezett „hatóanyag csapda” effektus áll be. Ennek köszönhetően a bevitt tápanyagok bennmaradnak, ezáltal 100%-os hatékonyságot tudnak kifejteni.

Milyen hatásai vannak a HIDEG-MELEG arcvasalásnak?


A HIDEG-MELEG vasalás rendszeres alkalmazása a bőr felsőbb és alsóbb rétegeinek, valamint a vérereknek a rugalmasságát növeli, gyorsítja a hatóanyag-bevitelt, serkenti a bőr vérkeringését és anyagcseréjét, feszebb bőrt eredményez.

A HIDEG-MELEG váltakozás hatására a hajszálerek állapota javul, az erek rugalmasabbak lesznek.

A készülék működése

1. Csatlakoztassa a hálózatra.
2. A készülék be/kikapcsolásához 1 másodpercig nyomja le a POWER gombot. A LED gombbal állíthatja be a LED lámpa fénykibocsátás módját.
3. Nyomja meg a hideg vasaló oldalon lévő SET gombot a kívánt hőmérséklet beállításához. Ezután nyomja meg a Start/stop gombot, hogy megjelenjen a COOL felirat, ekkor megkezdődik a kezelőfej hűtése. A Start/stop gomb ismételt megnyomásával a hűtés leáll.
4. Nyomja meg a meleg vasaló oldalon lévő SET gombot a kívánt hőmérséklet beállításához. Ezután nyomja meg a Start/stop gombot, hogy megjelenjen a WARM felirat, ekkor megkezdődik a kezelőfej felmelegítése. A Start/stop gomb ismételt megnyomásával a melegítés leáll.
5. A készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol.
6. Miután automatikusan kikapcsolt, várjon 2-3 percet az újraindítással, hogy a készülék le tudjon hűlni.

A készülék kezelő szerveinek ismertetése:



Szellőző nyílások

Piros fény meleg vasaló

Szellőző nyílás

Meleg vasaló hőmérséklet kijelző

Meleg üzemmód kijelző

Melegítés szabályozó gomb

LED szabályozó gomb

Meleg üzemmód Start/stop gomb

Kék fény Hideg vasaló

Szellőző nyílás

Hideg vasaló hőmérséklet kijelző

Hideg üzemmód kijelző

Hűtés szabályozó gomb

Be/Ki kapcsoló gomb (1 másodpercig nyomva)

Hideg üzemmód Start/stop gomb

Figyelmeztetések

1. Használat előtt alaposan tisztítsa le a kezelendő bőrfelületet és használjon a bőrtípusnak megfelelő krémet.
2. Használaton kívül tartsa kikapcsolt állapotban a készüléket.
3. A kezelés befejezése után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.
4. Gyermekektől tartsa távol a készüléket.
5. Használat előtt olvassa el a használati utasítást.
6. **Fontos! A ügyeljen arra, hogy a készülék szellőző nyílásaiba soha ne kerüljön folyadék, krém és egyéb szennyeződés mert az meghibásodást okozhat!**
7. Használat közben ne zárja el a szellőző nyílásokat!

Garancia

A termékre a forgalmazó normál használat mellett 1 év garanciát vállal.

A garancialevél a termék vásárlásával egyidejűleg kerül kiállításra. Szervizigény esetén vigye magával a garancialevelet.

Termék tulajdonságok:

Bemeneti feszültség: AC-90-240V 50-60HZ

Tápfeszültség: DC-5V/2,5A

Hűtési hőmérséklet: 5°, 15°, 20°, 25°

Melegítési hőmérséklet: 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°

Anyaga: ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)

Megjegyzés: a beállított és a valós hőmérséklet közti különbséget nagymértékben befolyásolja a kezelendő felület nagysága.

ELKONcosmetic Kft.

A készüléket importálja és forgalmazza:

ELKONcosmetic Kft.

H-2143 Kistarcsa, Völgy u. 41.

Telefon: (+36)-28-472 129

Web: www.elkon.hu

Email: elkon@elkon.hu