

LQ08 GYÓGYNÖVÉNYES AROMATERÁPIÁS ÓZONOS GŐZÖLŐ

Jellemzők:

MIKRO-COMPUTERES vezérlés, esztétikus megjelenés, rozsdamentes acél belső felépítés, beépített UV-lámpa (ózon), bajonettes víztartály, tökéletes tömítőgyűrűs kialakítás, ami kizárja a gőz nem kívánatos szivárgását.

Ez a típus nem csak alapvető funkcióval rendelkezik mint egyszerűbb társai, hanem gyógynövény és aromaterápia ózonos arc gőzölő- mikroszámítógépes vezérléssel. A mikroszámítógép ellenőrzi és figyelmeztet, ha alacsony vagy túl magas a tartályban a víz szintje. Ha a vízszint alacsony vagy magas az automatika a készüléket kikapcsolja, megelőzve ezzel a készülék túlmelegedését és fűtőrendszerének károsodását.



Rendeltetés:

- 1) Az elhalt hámsejtek felpuhítása a következő kezelés előkészítése.
- 2) A bőr rugalmassá tétele, mély tisztítás.
- 3) Tiszta víznek bőr pórusaiba juttatása, felhalmozott olaj, mitesszer, kozmetikumok maradványainak feloldása, a kozmetikai kezelés hatékonyságának elősegítése.
- 4) Fertőzés kizárása.
- 5) Átmeneti ráncsímítás.
- 6) Véráramlás felgyorsítása, hidratálás, anyagcsere javítás, sejtek regenerálása.
- 7) Megfelelő gyógynövény alkalmazásával gyógyító hatás, bőrtáplálás, bőrfehérités, akne kezelése.
- 8) Aromaterápiás kezeléssel az idegrendszer és fizikai állapot javítása.


Műszaki és technikai adatok:

Típus No.	LQ08	
Funkció	Gyógynövény/Aroma/Ózon arcgőzölő	
Névleges hálózati feszültség/teljesítm.	AC. 220-240V/750W	
Működési frekv.	50/60HZ	
Méretek (karton)	54x20x27cm	
Nettó/Brutto súly	5,5/7 KG	
Termék neve:	Mikro-számítógépes gyógynövényes aromaterápiás arc gőzölő	

Csomag lista:

Cikk	Termék leírás	db
Gőzölő		1 készlet
Oszlop állítható magasságú		1
Láb		5
Lább bázis		1
Láb rögzítő alaplap		1
M10 csavar		1készlet

Gőzölő felépítése



1. Gőzkar
2. Gőzölő
3. Lábazat


Készülék felépítése

1. Gyógynövény fedél
2. Gyógynövény tartó
3. Porlasztó ház
4. Kezelő panel
5. Mozgató fogantyú
6. Fűtő cső
7. Víztartály
8. Hálózati kábel
9. Állványzat fogadó nyílása
10. Hálózati vezeték
11. -----

Lábazat összeállítása

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Magasság állító csavar | 2. Oszlop |
| 3. Láb bázis | 4. Láb (5db) |
| 5. Láb rögzítő alaplap | 6. Ø10 Lapos alátét |
| 7. Ø10 Rugós alátét | 8. M10 Csavar |


Összeszerelési útmutató





Használati utasítás

1. Vegye le a gyógynövénytartó fedelét, majd a nyíláson keresztül töltsön annyi vizet a készülékbe, hogy a tartályban a víz szintje Min. és Max. jelzés között legyen. (ábra szerint)

Gőzölőfej felépítése



- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Gőzkar | 2. Aromaolaj szövet |
| 3. Aromaolaj tartó | 4. Aromatartó csúszó fedél |
| 5. Gőz kimeneti nyílás | |



2. Gyógynövény hozzáadása

Víztartály feltöltése után tegyen kizárólag csak filteres gyógynövényt a tartóba, a fedélét helyezze rá majd nyomja a helyére.(ábra szerint)



3. Esszencia olaj hozzáadása

Illó olaj kezeléshez nyissa meg spray fej csúszó fedelét és az alatta lévő szövetre cseppentsen **maximum egy-két csepp** illóolajat amennyit az anyag magában tud tartani, majd zárja vissza. (ábra szerint)

Fontos!!! Használjon nedvszívó szövetet, például háztartási tisztító kendőből kivágva egy kis darabot! Egyes illóolajok megtámadják a műanyag alkatrészeket, a szerkezetet tönkretehetik ami Garanciavesztéssel jár!

4. Víztartály levétele és visszahelyezése

- Vegye le a készüléket az állványzatról mielőtt a tartályt meglazítaná. Ha a tartályban van víz ne borítsa oldalra a készüléket mert a víz belefolyhat a készülékbe és károsíthatja az elektronikát.
- Egyik kezét helyezze az aromatartó fedelére, másik kezével a tartály alját fogva "összenyomó" erő kifejtésével forgassa el az óramutató járásával ellentétesen.
- A tartály visszahelyezése az előző pontban leírtak szerint történik, ellentétes irányba forgatással.



A készülék vízkömentesítése:

Töltse fel a tartályt kevéssel a Max. jelzés alá. Adjon hozzá 2 evő kanálnyi 20%-os étkecetet. Ne használjon agresszív vízkőoldót mert az károsíthatja a szerkezetet. Kapcsolja be a készüléket és végezzen el egy teljes gőzölési ciklust. Miután a víz kifogyott, a már lehűlt tartályból ürítse ki a maradék ecetes vizet. Tiszta vízzel hajtson végre 1-2 teljes gőzölést így a kellemetlen szag megszűnik.

Megjegyzés: az időnkénti vízkömentesítéssel a készülék élettartamát megnöveli.

Hibajelenség:

1. A készüléket bekapcsolta, de nem melegszik a víz.

Lehetséges, hogy a víz túlságosan tiszta (desztillált vagy ioncserélt esetén), a vízszint érzékelő nem érzékeli, ilyenkor adjon hozzá egy kevés csapvizet.

2. Mielőtt a gőzképződés beindulna a készülék kikapcsol.

Előfordul, hogy a vízbe valamilyen szennyeződés került ezért nagy buborékok képződnek, ezek a felső vízszint érzékelőt eléri. Az elektronika túltöltöttséget érzékel, ezért lekapcsolja a fűtést.

Cserélje le a vizet.

Fontos figyelmeztetés!

A készüléket minden esetben áramtalanítsa mielőtt a tartályt vízzel tölti fel vagy leveszi a helyéről.

A tartály leválasztása előtt várja meg amíg a benne lévő víz teljesen lehül.

Tilos a tartályba bármilyen illóolajat tölteni!

A készülék burkolatát tiszta nedves kendővel tisztítsa, ne használjon maró hatású vegyszert.

Ügyeljen a tartály jó tömítettségére mert ellenkező esetben a gőz nem a gőz utakon távozik, bekerülhet a készülék belső terébe ami az elektronika meghibásodását valamint a burkolat deformálódását okozhatja.

Az ebből eredő meghibásodás garanciavesztéssel jár!

A tartály levételekor minden esetben ellenőrizze annak épségét, különös figyelemmel a rögzítő fűlek állapotára.

Ha a tartályon a fűlek sérültek vagy repedést tapasztal azonnal cserélje újra.